


CAVITÉS SOUTERRAINES : DÉMARCHE DE GESTION DES RISQUES DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD


Méthodes et outils pour l'évaluation, l'aide à la décision et la rédaction de dossier de consultation




CARRIÈRES SOUTERRAINES DE CRAIE



CARRIÈRES SOUTERRAINES DE CRAIE









CARRIÈRES SOUTERRAINES
















SOUTERRAINS MILITAIRES - SOUTERRAINS REFUGES - CAVES



Carte des zones détruites en 1914-1918 dans le Nord et l'Est de la France.

Zoom sur l'Artois.




Zone moindrement touchée



Zone de dommages importants



Zone complètement dévastée ou « zone rouge »





SOUTERRAINS MILITAIRES - SOUTERRAINS REFUGES - CAVES















DDTM 59 - Présentation aux élus - décembre 2014 - 8 /40

CAVITÉS SOUTERRAINES: QUELS ALEAS?



maîtriser le risque pour un développement durable

CAVITÉS SOUTERRAINES: QUELS ALEAS?









LA DEMARCHE

✓ Définir une méthodologie et des outils pour évaluer et gérer le risque lié à la présence de cavités souterraines

✓ Plusieurs phases :

- Document de sensibilisation
- Définition d'une méthodologie
- Dossier de consultation de maîtrise d'oeuvre

+ études de cas

Sensibilisation du Maire au risque lié à la présence de cavités souterraines sur sa commune

PHASE 1:

• Cavités souterraines du Nord : Définition et gestion

Démarche type pour la gestion du risque lié à une cavité souterraine

• Présentation et modèles

PHASE 2:

Exemple 1 : Mise en pratique de la méthode sur la carrière du Chemin Vert, commune de Marly (59)

- Note de synthèse des données existantes
- Etat géotechnique de la carrière après inspection et propositions des modes de gestion

Exemple 2 Mise en pratique de la méthode sur la Friche Doublet, commune de La Sentinelle (59)

 Note de synthèse des données existantes et proposition du mode de gestion

Dossier de consultation de maîtrise d'œuvre

PHASE 3:

 Document d'aide à la rédaction d'un dossier de consultation pour un marché de maîtrise d'œuvre de travaux de mise en sécurité de cavité

Exemple 1 Carrière du Chemin Vert, commune de Marly (59)

 Document d'aide pour le dossier de consultation d'un marché de maitrise d'œuvre d'un chantier de comblement et de surveillance

DDTM 59 - Présentation aux élus - décembre 2014 - 11 /40

PHASE 1: DOCUMENT DE SENSIBILISATION



Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord

CAVITÉS SOUTERRAINES DU NORD: DÉFINITION ET GESTION

SENSIBILISATION DU MAIRE AU RISQUE LIÉ AUX CAVITÉS SOUTERRAINES SUR SA COMMUNE

CAVITÉS SOUTERRAINES : DÉMARCHE DE GESTION DES RISQUES DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD



2014



5 parties:

✓ POURQUOI? QUOI? COMMENT?

✓ COMMENT EVOLUENT-ELLES ?

✓ COMMENT LES DÉTECTER ET LES ÉVALUER ?

✓ COMMENT LES TRAITER ?

✓ RÉGLEMENTATION, QUI FAIT QUOI ?

CAVITÉS SOUTERRAINES DU NORD (59): DÉFINITION ET GESTION

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : POURQUOI ? QUOI ? COMMENT ?	3
Géologie : la craie du Nord, une roche inégale	3
Patrimoine industriel et historique	4
Typologie des cavités	5

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : COMMENT EVOLUENT-ELLES?	8
Évolution naturelle	8
Facteurs aggravant la dégradation	9
Désordres associés en surface	10

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : COMMENT LES DÉTECTER ET LES ÉVALUER ? 12	
Methodes d'investigation non destructives	
Méthodes d'investigation destructives	
Diagnostic de stabilité	

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : COMMENT LES GERER ? 1	14
Surveillance	14
Consolidation de la cavité et réduction de la vulnérabilité	15
Comblement ou remblayage	16

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : RÉGLEMENTATION, QUI FAIT QUOI ?	
Propriété et responsabilité	
Inventaire, mise à disposition de l'information et outils de planification18	
Présence d'une cavité : que faire ?21	

LEXIQUE	23
ACCEDER AUX INFORMATIONS EN 3 CLICS	24
SITES INTERNET ET DOCUMENTS UTILES	2

GÉNÉRALITÉS

- ✓ Définir les cavités souterraines avec des mots courants
- ✓ Illustrer avec un maximum d'exemples
- ✓ Introduire le vocabulaire de base

TYPOLOGIE DES CAVITES

1) Les cavités liées aux guerres et conflits :

- Les souterrains refuges (=muche*) se présentent sous la forme d'une galerie unique comportant de part et d'autre plusieurs chambres isolées.
- Les abris individuels (=bove*) et caves correspondent à une chambre creusée en sous-sol et servant de stockage et de protection. Les boves, étant le plus souvent en prolongement de la cave, se retrouvent parfois sous la voirie et posent un problème de propriété.
- Les souterrains militaires tels que ceux situés sous les bastides ou les citadelles participaient à la défense des places fortes et stratégiques.



Plan d'un souterrain refuge du Cambrésis




2) Les carrières d'exploitation :

Dans le Nord, quatre méthodes d'extraction ont été observées :

- L'exploitation par galeries. Cette méthode très ancienne, consistait à tracer des galeries de manière anarchique ou en profitant d'une direction préférentielle des fractures naturelles pour découper le massif.
- L'exploitation dite en bouteille ou catiche* (cf p7). Pour cette technique, des puits verticaux étaient foncés jusqu'aux terrains crayeux. Une fois atteints, l'extraction se poursuivait en évasant les bords donnant une forme de bouteille. La quasi-totalité de la craie était extraite, il n'y avait pas de déchets laissés au fond. Après excavation, les puits d'accès étaient scellés par un assemblage de moellons*. Les différentes catiches étaient séparées d'une dizaine de mètres et reliées entre elles à leur base par une galerie. La géométrie de cette méthode d'exploitation suit souvent un schéma régulier.





FACTEURS AGGRAVANT LA DEGRADATION

DÉSORDRES

- ✓ Expliquer la dégradation naturelle de la roche
- ✓ Présenter les facteurs aggravant les mécanismes d'instabilité

Les désordres apparaissent le plus souvent suite aux modifications des conditions d'équilibre du milieu induites par des facteurs aggravants.

Un de ces principaux facteurs est la variation d'hygrométrie qui accélère le processus d'altération de la craie. Ainsi les pluies intensives et les périodes de gel-dégel accélèrent la fragilisation de la roche dans les parties exposées au courant d'air.

Les fluctuations du niveau de la nappe souterraine peuvent également diminuer la stabilité des cavités en les inondant.



Nappe phréatique dans une cavité



Canalisation artisanale rejetant des eaux usées dans la cavité

La présence de végétation dans la cavité peut constituer un facteur aggravant. Les racines, en se propageant dans la roche, induisent et agrandissent les fractures déjà présentes.

Une fuite ou rupture de canalisations d'eau induisent une venue d'eau à fort débit et pression. Cela entraine une surcharge hydraulique continue et ponctuelle par infiltration d'eau dans les terrains sus-jacents et active des mécanismes d'instabilité d'ensemble.

De manière similaire, **une surcharge**, à l'aplomb d'une cavité proche de la surface, peut déstabiliser l'ouvrage. Cette surcharge peut correspondre à l'édification d'un bâtiment ou encore au stationnement d'un véhicule lourd.

L'utilisation des vides souterrains comme décharges sauvages entraine l'accélération de la dégradation de par la présence de matières organiques putrescibles ou encore de substances chimiques.



MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'ÉVALUATION

- ✓ Préciser les méthodes de localisation adaptées aux cavités
 - > intérêts
 - > précautions

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : COMMENT LES DÉTECTER ET LES ÉVALUER ?

METHODES D'INVESTIGATION NON DESTRUCTIVES

Le positionnement et l'identification des risques passent d'abord par une recherche d'informations sur les vides potentiels (enquête auprès de la population, de sachants locaux, monographies spécifiques, archives, documents, recherche d' « indices » visibles en surface laissant supposer la présence de cavités).

1) lorsque les cavités sont connues et accessibles : Une reconnaissance visuelle des travaux permet de recueillir des informations, tant qualitatives que quantitatives, sur la géométrie des vides, la lithologie et la fracturation de la roche.



Reconnaissance visuelle d'une cavité souterraine

2) lorsque les cavités ne sont pas localisées et/ou inaccessibles:

Pour acquérir un premier niveau d'informations, il est souvent utile de mener une recherche préliminaire par des **méthodes géophysiques** telles que la microgravimétrie, les méthodes sismiques, les méthodes électriques ou encore les méthodes électromagnétiques.

• La microgravimétrie mesure la différence relative de gravité en surface. Elle est influencée par la répartition des densités dans le sous-sol. En effet, les cavités créent un déficit de densité par rapport aux terrains encaissants et sont donc visualisables. Les mesures, faites avec un gravimètre, sont réparties avec un espacement constant le long de profils ou d'une grille. L'espacement doit être adapté à la cavité recherchée (petite cavité, maille plus serrée).



- Le radar géologique émet de brèves impulsions électromagnétiques de hautes fréquences (50MHz à 2MH) qui se réfléchissent partiellement sur les interfaces de milieux présentant des caractéristiques électriques différentes. Le coût de reconnaissance par géoradar n'est pas onéreux mais suppose que les galeries recherchées ne soient pas profondes (moins de 10 m dans le meilleur des cas) et nécessite des tests de calage spécialisés.
- La méthode de sismique réflexion haute résolution est également utilisée. Elle exploite les propriétés de la propagation temporelle des ondes de volume pour identifier la présence ou l'absence de réflecteurs clairement associés aux cavités (couches géologiques notamment).

Applicables plus facilement en milieu rural et souvent perturbées en milieu urbain, ces méthodes géophysiques restent des outils complémentaires qui n'établiront pas la présence d'une cavité avec certitude.

GESTION LA SURVEILLANCE

- ✓ Faire une présentation des techniques usuelles
- ✓ Préciser les précautions élémentaires

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : COMMENT LES GERER ?

SURVEILLANCE

Lorsque la cavité souterraine est accessible, une surveillance peut être mise en œuvre pour contrôler l'évolution des instabilités. Elle représente souvent une solution alternative dans l'attente d'un traitement définitif de la cavité.

1) La surveillance par inspection visuelle permet de contrôler l'évolution des désordres affectant les cavités souterraines (fracturation de la roche, écaillage d'un pilier, chute de blocs). Elle contribue à anticiper les secteurs où des travaux doivent être entrepris pour éviter un risque d'effondrement menacant.





- 2) La surveillance par bâche au droit des montées de voûte permet de visualiser directement la chute de blocs provenant du toit de la cavité.
- 3) La surveillance par peinture facilite la reconnaissance visuelle des blocs qui se sont décrochés du parement ou du ciel*. Elle peut être apposée sur toute la surface de la cavité ou seulement au niveau de certains points critiques.
- 4) La surveillance instrumentée est le plus souvent basée sur des mesures de déplacements du massif. Des appareils du type canne de convergence ou fissuromètre mesurent et enregistrent des variations de l'ordre du 10° de millimètres. Un dispositif en télémesure ou télésurveillance permet de contrôler à distance l'évolution des désordres. La technique consiste à interroger des capteurs (canne de convergence, fissuromètre,...), situés dans la cavité, à une fréquence déterminée grâce à un automate programmable puis à transmettre par modem les données enregistrées.





Surveillance par fissuromètre

Il est à noter que la surveillance est une solution qui nécessite un entretien vis-à-vis du matériel. De plus, si le risque est jugé inacceptable lors d'une visite de contrôle, une solution plus radicale devra alors être mise en place à court terme.

GESTION LE TRAITEMENT

- ✓ Faire une présentation des modes de traitement
 - consolidation
 - > suppression des vides

COMBLEMENT OU REMBLAYAGE

Le comblement de tout ou d'une partie de la cavité reste la solution la plus efficace et la plus pérenne pour assurer la sécurité des terrains en surface. En fonction des enjeux et des projets futurs, le remblayage pourra être partiel (espaces verts) ou total (restitution du terrain naturel en vue de nouvelle construction).

1) Remblayage par déversement gravitaire depuis la surface. Cette technique consiste à remplir la cavité avec du remblai inerte par le biais de forages. Plusieurs méthodes sont possibles : voie sèche (matériau granuleux sans ajout d'eau), voie semi-humide (moitié eau, moitié matériau) et par voie humide (forte quantité d'eau). Des vides résiduels peuvent subsister en fin de traitement.





- 2) Remplissage et traitement par injections. Le principe consiste à injecter sous pression un mélange capable de durcir dans le temps qui remplira totalement la cavité. Ces mélanges, nommés « coulis », ont des natures et propriétés différentes selon les cas.
- 3) Remplissage par une mousse thermodurcissable. Cette solution onéreuse comble entièrement et rapidement la cavité. La mousse est injectée sous pression par forage. La pérennité dans le temps de la mousse n'est à ce jour pas prouvée.

Dans le cas de comblement limité à une partie de la carrière, des barrages sont disposés afin de confiner le coulis ou remblai. Le passage entre les différentes zones de la cavité peut être maintenu par le biais de « tunnel » ou par la création de puits d'accès (trou d'homme).



Tunnel édifié à travers de la mousse expansive et permettant de maintenir un passage

RÉGLEMENTATION

Répondre aux questions les plus courantes :

- ✓ A qui appartient le sous-sol ?
- ✓ Qui est responsable de quoi ?
- ✓ Quels outils réglementaires (planification, crise, ...) ?
- √ Financements possibles

LES CAVITÉS SOUTERRAINES : RÉGLEMENTATION, QUI FAIT QUOI ?

PROPRIETE ET RESPONSABILITE

Le contexte réglementaire associé aux cavités souterraines abandonnées est particulier. Suivant le Code civil, article 552 :

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »

La propriété souterraine est donc délimitée, par projection dans le sous-sol, suivant la limite séparative des parcelles se trouvant en surface.

De plus, l'article 1384 de ce même code stipule que le propriétaire est responsable des dommages causés par des choses qu'il a sous sa garde. La responsabilité du propriétaire d'une cavité souterraine pourra être engagée si celle-ci a causé des dommages à autrui.

A noter également que la propriété du dessous peut être dissociée juridiquement de celle du dessus. Le propriétaire du sol peut vendre, donner ou louer le sous-sol de son terrain.

Article 1384 du Code Civi

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Article 682 du Code Civil

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction u de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommagae au il peut occasionner.

En outre, l'article 682 du Code civil, stipule que « le propriétaire est fondé à réclamer un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa propriété, [...] ». Cette servitude de passage permet d'assurer l'accessibilité et le suivi s'il y a lieu des cavités. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à passer une convention entre le propriétaire de l'accès et l'autorité concernée.


Responsabilité de toute personne informée de l'existence d'une cavité souterraine. Plusieurs acteurs sont concernés par les règles d'acquisition et de diffusion des informations sur les cavités souterraines. D'après l'article L.536-6 du Code de l'environnement:

- « Les communes ou leur groupement compétent en matière d'urbanisme qui élaborent, en tant que besoin, les cartes délimitant les sites où sont situées les cavités souterraine [...],
- Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine (dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens) ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'état [...] et au Président du Conseil Général les éléments dont il dispose à ce sujet.
- Le **représentant de l'Etat** dans le département publie et met à jour, [...], la liste des communes pour lesquelles il a été informé [...] de l'existence d'une cavité souterraine [...] et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »

En outre, cet article stipule que la diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive [...] est punie d'une amende [...].

PETIT PLUS

✓ Pour trouver des informations
 supplémentaires sur les principaux sites internet traitant de la problématique






http://www.georisques.gouv.fr/




PHASE 2 : DÉMARCHE-TYPE POUR LA GESTION DU RISQUE LIÉ À UNE CAVITÉ SOUTERRAINE

Applications sur
Marly
et
La Sentinelle
(59)











Etat du site (phase informative)


- ✓ Réunir le maximum d'informations (SDICS) concernant la cavité et les regrouper dans une même base de données (SIG)
- ✓ Réalisation d'une carte informative avant inspection
- ✓ Rédaction d'une note de synthèse des éléments connus
- ✓ Rédaction d'une fiche de prévisite

COMMUNE Marly (59)


NOM DE LA CAVITE		Carrière du Chemin Vert	
Date visite		29/03/2013	
Obs	ervateurs	C. Lesne, H. Renaut, M. Maillard, J. Candellier, C. Dulion, V. Moro, M. Frémont, C. Lambert	
Loc	calisation	Entre les rues du Chemin Vert, Roger Salengro et Emile Zola à MARLY (59770)	
Enjeu	A1 x de surface	Habitations R et R+1, voirie	
Supe	A2 erficie (ha)	1,4 ha	
	Nombre	1 accès	
	Localisation (Lambert RGF 93)	Puits (devant les n°110-112, rue du Chemin Vert) X:738 772,0 Y:7 028 515,2	
	Type d'entrée	Puits	
	État actuel	- Puits fermé par un tampon en fonte muni d'un boulon de type SEISM - Présence d'une échelle métallique ancrée et d'un anneau d'ancrage - Cuvelage béton	
A3 Accès	Photographies	Photographie 1 : Environnement de l'accès de la carrière du Chemin Vert	
	Gaz	$\begin{array}{l} Radon: non \ mesur\'e \\ O_2: <20\% \\ CO_2: >1\% \\ CH_4: 0 \\ H_2S: 0 \end{array}$	
	Commentaires	 Profondeur du puits = 9,5 m Pas d'eau visible en pied du puits 	

DDTM 59 - Présentation aux élus - décembre 2014 - 24 /40

Carte informative de la carrière du Chemin Vert à Marly (59)



Démarche type pour la gestion d'une cavité souterraine



Inspection en souterrain

- ✓ Détermination de secteurs sensibles en fonction de l'état et de l'évolution de la cavité
- ✓ Fiches de secteur sensible
- ✓ Réalisation d'une carte après inspection





FICHE SECTEUR SENSIBLE



COMMUNE	Marly (59)	
NOM DE LA CAVITE	Carrière du Chemin Vert	
Date visite	26/04/2013	
Observateurs	M-P. Hanesse et G. Gouillon	
Nom du secteur	Secteur 8	
Localisation du secteur	Dans l'angle des rues Roger Salengro et Chemin Vert, sous des habitations Secteur 8 Secteur 8 Rue Roger Salengro Mètres	

CONFIGURATION DES VIDES

B1 - Type de cavité – Type d'exploitation	Carrière - Chambres et piliers
B2 - Hauteur moyenne des vides (m)	3 m
B3 - Largeur moyenne des galeries (m)	3 m
B4 - Volume (m³)	-
B5 - Dimensions des piliers (m)	Variables et de plus petites dimensions que les piliers présents sur les autres secteurs
B6 - Profondeur (m)	Environ 16,30 m
B7 - Epaisseur supposée des remblais en pied (m)	Environ 1,5 m en moyenne
B8 - Epaisseur des terrains peu cohérents de surface (limons)	4 m
B9 - Taux de défruitement (%)	80%

ENVIRONNEMENT

B10 - Gaz (radon, O ₂ , CO ₂)	O ₂ : 19,7 % CO ₂ : 2 % Radon: 2 800 Bq/m ³
B11 - Venues d'eau/ infiltrations/ nappe	Sous forme de gouttes au toit et aux parements à l'ouest du secteur Ce secteur est soumis au battement de la nappe : traces visibles sur les parements



FICHE SECTEUR SENSIBLE



Surveillance par peinture sur pilier

· Surveillance par bâche

 Quatre cannes de convergence installées au centre des galeries et intersections (photo 164)



B12 - Surveillance – traitement – confortement existant



Le coulis grave-ciment utilisé pour combler le fontis d'octobre 2008 sous le n°77 rue Roger Salengro n'est pas visible au fond. Seul du remblai provenant probablement d'un puits est observable (photo 166)

PROBLEMES IDENTIFIES

B13 - Mouvements de terrain - zone inaccessible désordres en surface

- Montées de voûte de grandes étendues, volumes de vides importants
- Parements fracturés naturellement et mécaniquement, chutes et écaillages récents de parement (photo 161)

Indices de dégradation

Etat dégradé

Etat très dégradé

EVOLUTIONS

B14 - Evolutions

observées

- Evolution notoire des montées de voûte
- Chute récente de bloc à l'angle du pilier proche de la montée de voûte MV36 (photo 161)
- Pour les quatre cannes de convergences encore en place, une évolution significative a été mesurée depuis leur dernier relevé par l'INERIS en 1994 : la vitesse de déformation mesurée entre le toit et le sol de la carrière est de l'ordre de :
- ✓ 0,02 mm/an pour la station 4;
- ✓ 0,06 mm/an pour la station 10;
- ✓ 0,10 mm/an pour la station 7 (presque 3 mm de convergence depuis 1986).

Ce lent fluage des épontes de la carrière d'environ 1/10 mm par an était déjà indiqué dans le rapport de surveillance établi par l'INERIS en 1994.




Secteur non évolutif

Secteur évolutif


S

DDTM 59 - Présentation aux élus - décembre 2014 - 28 /40

Localisation des secteurs sensibles de la carrière du Chemin Vert à Marly (59)



Démarche type pour la gestion d'une cavité souterraine





Fiche de proposition de décision

- ✓ Une fiche par secteur sensible
- ✓ Pondération de critères décisifs pour le choix du mode de gestion du secteur
- ✓ Prise en compte des éléments techniques, socio-économiques
- ✓ A remplir conjointement par le bureau d'étude et la municipalité
- ✓ Proposition d'un mode de gestion pour le secteur





FICHE DE PROPOSITION **DE DECISION**







CONTEXTE LOCAL:

FICHE DE PROPOSITION

GESTION IMMINENTE DU RISQUE TRAITEMENT PAR COMBLEMENT



COMMUNE	Marly (59)
NOM DE LA CAVITE	Carrière du Chemin Vert

SECTE
8

SECTEUR	
8	

DE DECISION
MODE DE GESTION PROPOSE PAR L'EXPERT :

	N	-	N	J
pour	on dén	mai	triser is	risque troble

	CRITERES	NOTE
CAVITE		
04	Sape ou cave	1
C1 Type de cavité	Carrière exploitée en chambres et piliers	3
Type de cavite Type d'exploitation	Carrière exploitée par la méthode en catiches	4
Type a emploration	Carrière exploitée par la méthode mixte (catiche + chambres et piliers)	4
C2	>30 m	1
Profondeur à laquelle	10-30 m	2
se trouve la cavité	0-10 m	4
С3	Oui sans contrainte	0
Accessibilité au	Oui avec contraintes	3
secteur	Non	
C4	Pas d'infiltration / Non présence de la nappe	0
Humidité du secteur	Goutte à goutte / Présence de la nappe par endroit ou période	3
(venues d'eau et nappe)	Infiltrations importantes / Secteur ennoyé	4
0.5	Indices de dégradation (fissures, chutes de ciel,)	2
C5	Etat dégradé	10
Etat géotechnique	Etat très dégradé	20
C6	Non évolutif	0
Etat évolutif	Potentiellement évolutif ou évolutif	20

3
2



\sim	
_	
3	



20	
20	

20	
	_

0		
2	10	
10	10	
20		
1	4	
4	4	
1	4	
4	4	
2	2	
3		
1		
4	10	
10	10	
20		
1		
2	2	
3	3	
4		

2

87

CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES:			
	_		
AUTRES REMARQUES :			
		_	

HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL

Présence de réseaux Inconnu

Non

Type d'environnement Milieu peri-urbain / urbain

Privée

Voirie

Publique Espace vert

Contexte parcellaire Multiparcellaire

Indices (flash, rumeurs,...)

Nombreux ou étendus

Milieu naturel / rural

Monoparcellaire

Bâti vulnérable

Oui (au moins un désordre connu et vérifié)

C7

Désordres connus en

surface

C8

C9

C10

Propriété

C11

Enjeu existant et/ou

projet d'urbanisation

C12

042	Taux acceptables	0
C13 Teneur en gaz	Problème ponctuel	2
Teneur en gaz	Problème récurrent	20
C14	Facile (Hauteur de vide > 2m / faible dénivelé)	1
Circulation	Difficile (Hauteur de vide < 2m / fort dénivelé)	4
		TOTAL

Etablissement très vulnérable (école, ERP, hôpital,...)

Electricité, gaz de ville, eaux usées

Réseau sensible, eau sous pression

LITUIX FINAL DU MUDE DE GESTION :	

maîtriser le risque pour un développement durable

Fiche de gestion

- ✓ 6 fiches d'information au total
- ✓ Fiche contenant les généralités des méthodes
- Avantages et inconvénients des différentes techniques
- ✓ Illustrations du traitement proposé



COMBLEMENT TOTAL

- ROLE

- Supprimer tout risque de fontis à long terme
- Minimiser le risque de tassement résiduel en surface
- Réhabiliter les terrains de surface en restituant les propriétés mécaniques du sol
- Traiter des terrains décomprimés ou d'anciens remblais

> PRINCIPE


- Déverser un matériau de remblai ou un coulis de façon gravitaire ou sous pression depuis la surface à partir de forages
- Possibilité d'effectuer un clavage final

> TYPE

- Déversement gravitaire par voie sèche, voie semi-humide ou humide
- Traitement par injections

> RECOMMANDATIONS

- Prise en compte d'une marge de recul par rapport à la zone à traiter
- Prévoir des barrages s'il faut limiter la zone à traiter
- Nature des produits à ne pas utiliser : matériaux argileux, organiques, polluants
- Prise en compte des fuites dans le remblai de pied en carrière si comblement avec des coulis fins et fluides



- Méthodes efficaces et sûres supprimant quasime tout risque de dégâts
- Traitement assurant une pérennité suffisante
- Possibilité de mise en œuvre à forte profondeur
- Protection du bâti existant
- Méthodes adaptées pour les constructions nouvelles
- Technique complexe dans le cas du traitement par injections
- Techniques longues et onéreuses
- Nécessité de reconnaissances préliminaires développées et de contrôles rigoureux pendant et après la mise en place.

PHASE 3 : AIDE À LA RÉDACTION D'UN DOSSIER DE CONSULTATION POUR UNE MAÎTRISE D'ŒUVRE DE TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE CAVITÉS



Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord

DOCUMENT D'AIDE A LA REDACTION D'UN DOSSIER DE CONSULTATION POUR UNE MAITRISE D'ŒUVRE DE TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE CAVITE

PRESENTATION ET MODELE

CAVITÉS SOUTERRAINES : DÉMARCHE DE GESTION DES RISQUES DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD



2014

TABLE DES MATIÈRES

1.	CONTEXTE
2.	OBJET DU MARCHÉ
3.	NATURE ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS
4.	DESCRIPTIF TECHNIQUE
5.	ORGANISATION
6.	CONSTITUTION DE LA RÉPONSE10
7.	LISTE DES ANNEXES11


7. LISTE DES ANNEXES

Repère	Désignation	Nombre de pages
Annexe 1	Dossier issu de l'étude de diagnostic	3 A4
Annexe 2	Fiche explicative « Marge de sécurité ou marge de recul »	3 A4
Annexe 3	Description des missions de maîtrise d'œuvre commentées	9 A4



Document de consultation

- ✓ Un document-type didactique « aménageable » selon votre niveau de compétence
- ✓ Des annexes



Le tableau ci-dessous propose, pour chaque mission de la maîtrise d'œuvre une description des tâches et objectifs qui peuvent correspondre, les limites entre missions pouvant être adaptées en fonction des compétences des intervenants, de la connaissance des sites et des choix de la maîtrise d'ouvrage.

Bien que décrite en 1 bis ci-dessous (pour rappel l'indice 1 correspond aux constructions neuves ce qui n'est pas le cas ici) il est conseillé de sortir les études de diagnostic de la mission de maîtrise d'œuvre, d'une part, pour des questions de déontologie entre études et travaux et, d'autre part, pour disposer d'une bonne connaissance du site avant de finaliser sa mise en sécurité.

Arrêté du 21 décembre 1993 - Annexe III

1 bis. Les **études de diagnostic (DIAG)**, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet de :

 établir un état des lieux. Le maître de l'ouvrage a la charge de remettre au maître d'œuvre tous les renseignements en sa possession concernant l'ouvrage, son environnement, ses performances et son fonctionnement. Le maître d'œuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux;

Commentaires pour l'application au diagnostic de risque et à la réduction du risque lié à la présence de cavités


Ces études sont un préalable indispensable à la maîtrise d'œuvre qui permettra de finaliser et mettre en œuvre les modalités de réduction du risque lié à la présence de cavités. Un diagnostic insuffisant conduira souvent à des solutions plus sécuritaires donc plus onéreuses ; ce qui ne signifie pas qu'un bon diagnostic aboutira à une solution bon marché mais plutôt à une solution bien dimensionnée.

- Il s'agira donc ici :
 - de fournir au maître d'œuvre un plan à jour des cavités de l'espace concerné sur lequel figurera l'état géotechnique de celles-ci;
 - de proposer une hiérarchisation des zones à traiter en fonction de leur état



Document de consultation – Mode d'emploi - Spécialiste

Vous êtes rodé au traitement de ce type de sujet



Vous pouvez alors vous appuyer sur le texte en noir à actualiser selon vos propres données et résultats

2. OBJET DU MARCHÉ

L'objectif de ce marché est la maîtrise d'œuvre de la réduction du risque lié à la présence de cavités sous le domaine public et éventuellement en domaine privé contigu, c'est à dire :

Préciser ici les zones de travaux concernées par le marché de maîtrise d'œuvre et issue des périmètres réellement concernés, compris marge de sécurité. Attention : le comblement de zone peut bloquer l'accès à des vides qui ne seraient pas traités lors des travaux ; il faut toutefois s'assurer que ces vides puissent être accessibles pour des visites ultérieures, voire créer un nouvel accès.


- le traitement de la partie du secteur a située sous la rue ... classée en zone « Rouge », nécessitant donc un traitement de telle manière ;
- le traitement de la partie du secteur d située sous la cour de l'école maternelle, rue..., classée « Orange », constituant une zone de surveillance renforcée.

Les fiches de présentation de ces traitements respectifs sont données dans le dossier joint en annexe dans la partie relative à chacun des secteurs.



Document de consultation – Mode d'emploi - Averti

Vous connaissez la problématique mais cela reste un sujet délicat



Le texte en bleu vous rappelle les principales notions à décrire dans chacun des paragraphes. Une aide extérieure ne serait pas de refus.

3. NATURE ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Cette partie précise les objectifs de la mission qui va être confiée au maître d'œuvre et la décomposition globale en tranche ferme, conditionnelle et les missions complémentaires qui pourront être envisagées. Cette décomposition résulte de l'analyse de l'étude diagnostic et du croisement avec les enjeux que la collectivité se doit de mettre en sécurité et qui ont fait l'objet d'une hiérarchisation, technique et financière. Si la collectivité ne se sent pas en mesure de faire cette partie seule, elle peut s'appuyer sur une AMO ou préciser que l'organisation finale des tranches pourra être revue avec le maître d'œuvre retenu dans le cadre de l'optimisation du projet global (en phase AVP).

La synthèse des informations d'archives et les données acquises par le BE constituent, pour le maître d'ouvrage et a minima, les études de diagnostic (voir rapport et préconisations de mise en sécurité en annexe). La prestation de maîtrise d'œuvre débute donc à l'AVP-PRO et comporte une tranche ferme, une tranche conditionnelle et une mission complémentaire :

 la tranche ferme porte sur le comblement total de la partie du secteur ... sous la rue ... et la marge de sécurité correspondante;



Document de consultation – Mode d'emploi - Néophyte

Cette problématique vous est étrangère



Une aide extérieure est alors indispensable pour vous conseiller sur les points absolument nécessaires. Le texte en rouge vous les rappelle.

 les autres galeries de la cavité sont classées « Vert » : les parements et le ciel de cavité sont d'apparence sains et/ou peu dégradés et n'ont pas subi d'évolutions notables depuis n années. Cependant, il convient de préconiser une surveillance régulière de toutes les galeries non comprises dans les secteurs sensibles (au moins tous les 5 ans ou immédiatement après l'apparition de tout indice de désordre en surface) afin d'en anticiper le traitement.

L'ensemble du dossier référencé aa.2013.dd est donné en annexe au présent appel d'offre.

Le traitement proposé doit être adapté aux enjeux existants ou futurs ; cette association traitement-enjeux peut être évidente (on assurera par exemple un traitement maximum sur une zone que l'on envisage d'urbaniser en pavillons ou un traitement léger sur cette même zone en espace vert). Parfois il existe un règlement qui impose le mode de traitement (PPR) sinon une analyse coût-bénéfice peut être nécessaire pour s'assurer du meilleur compromis.



Document de consultation

- ✓ Document-type
- ✓ Études de diagnostic déjà réalisées
- ✓ Rédaction banalisée et adaptable
- ✓ Points majeurs en rouge

1. CONTEXTE

Cette partie situe et décrit le contexte général qui comprend à la fois :

• la localisation du site sous-cavé ;

La cavité abc est localisée sur la commune de XXX. Elle sous-cave des habitations (domaine privé) et une partie du domaine public situés entre les rues ...;

 le niveau de connaissance du site, les documents existants et les recherches qui ont été faites, les documents mis à disposition par le maître d'ouvrage pour la maîtrise d'œuvre :

La collecte d'informations et le dépouillement des archives (mairie, documents transmis par le SDICS) ont fourni le plan de la cavité abc et des rapports sur l'évolution de son état géotechnique (secteurs sensibles et traitements éventuels) de « année i » à « année n ».

Plusieurs secteurs sensibles en termes de stabilité ont été repérés et parfois traités. La cavité n'est cependant plus inspectée depuis l'année n et des désordres de type affaissement-fontis-effondrement généralisé sont apparus en année n+x et

le résultat des études de diagnostic (la qualité de ces études est fondamentale car elles orientent toutes les actions qui vont suivre; leur coût ne doit pas être négligé car il reste faible par rapport à celui des travaux qui seront préconisés. Or, moins le site est connu, plus la tendance sécuritaire est grande) qui ont été réalisées, dont les rapports d'étude sont joints en annexe de la consultation, et qui permettent au maître d'œuvre d'évaluer le contenu et le coût de sa mission. Il faut donc reprendre ici la description du site ainsi que les conclusions formulées par le BE qui a réalisé ces études notamment concernant la typologie et l'état géotechnique des cavités, le type et la hiérarchisation (elle est nécessaire car elle permet à la commune de planifier la mise en sécurité des sites sur plusieurs années éventuellement) des travaux de confortement ou de surveillance à entreprendre;

La visite réalisée a permis de vérifier l'accès à la cavité ainsi que le géoréférencement du plan de la cavité. Il apparaît que la cavité abc est accessible, via un puits équipé d'une échelle et fermé en tête par un boulon spécifique.

Ces informations ont fait l'objet d'une note de synthèse du BE YY (référence du dossier).

Les observations faites lors de cette visite et l'interprétation de l'instrumentation (capteurs de déplacement, peinture, bâches...) mise en place depuis les années nn confirment que la cavité abc à XXX est dégradée et évolutive :

- synthèse des données géométriques des vides (hauteur, largeur, périmètre réellement concerné pour chaque partie (ville, particulier, communauté de communes, industriel...) intégrant les marges de sécurité (voir explication en annexe));
- état du ciel ou toit de la cavité, présence de dégradation spécifique type montée de voûte...;
- état des parements et des piliers (type et densité de la fissuration, écaillage, piliers diabolo...);
- synthèse des données d'instrumentation si la cavité est surveillée ;
- influence de l'eau dans l'évolution des dégradations du site (venues d'eau naturelles, fuite localisée de canalisation...).

Tous les documents sont disponibles sur internet :

✓ http://www.nord.gouv.fr/

✓ http://www.ineris.fr/dossiers-thematiques-ineris/144763

